

# Globe® fire

## Bedienungsanleitung



**SANTORINI OSORNO PATUHA**  
Pelletfeuer für Terrasse & Balkon

# Globe® fire

Ch. Leibfried GmbH  
An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems  
Germany  
Tel: +49(0)5932-7334784  
info@globe-fire.de www.globe-fire.de

# Bitte vor Inbetriebnahme Montageanleitung lesen und beachten !!!

## BEDIENUNGSANLEITUNG PELLETFEUER GLOBE-FIRE Terrassen & Balkonfeuer

### SANTORINI, OSORNO UND PATUHA

#### CORTENSTAHL:

Die Globe-fire Terrassen & Balkon Pelletfeuer werden aus Cortenstahl gefertigt, einer speziellen Stahlsorte die sich besonders für Objekte im Freien eignet.

Auf der Oberfläche bildet sich natürliche Patina die sich aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche nie zu zerstörenden Rost entwickelt. Im Gegenteil, der Edelmetall schützt den Stahl.

Zu Beginn rosten die Pelletfeuer relativ schnell und ein wenig Rost kann somit über die Oberfläche laufen, z.B. auf die Fliesen oder sonstige Bodenbeläge.

Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaft vom Cortenstahl, wird dieses Phänomen jedoch mit der Zeit durch Trägheit der Rostbildung verringert.

**Schnelle Rostbildung:** Wenn Sie die Rostbildung fördern möchten, empfehlen wir die Oberfläche zu entfetten und zu reinigen, damit sie mit der Zeit gleichmäßiger oxidiert. Alternativ können Sie es mit Salzwasser waschen oder einsprühen; dies fördert die Oxidation.

Die Standardverbrennungszeit für das Globe-fire Pellet-feuer beträgt für jedes der 3 Modelle jeweils insgesamt ca. 3 Stunden wenn der Brennerkopf beim Start vollständig gefüllt wurde.

Die Brennphase beträgt ca. 90 Minuten und die Glühphase beträgt auch ca. 90 Minuten.

Viel Glück und Freude mit Ihrem Globe-fire Pelletfeuer.

## INBETRIEBNAHME:

### Bild 1.:

Das Bild zeigt den Auslieferungszustand des Stahls.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitte wie folgt beachten:

Überprüfen Sie gründlich und stellen Sie sicher dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen verstanden haben.

Stellen Sie das Pelletfeuer auf den Rasen, oder - sollten Sie es auf einen Belag stellen - legen

Sie die ersten 6 - 8 Wochen etwas unter. Damit schonen Sie den Belag, welcher durch den Rostprozess Flecken bekommen kann.

Der Stahl bildet Edelstahlrost bei Ihnen auf der Terrasse oder im Garten.



### Bild 2.:

Prüfen Sie vor dem Gebrauch das der Pelletbehälter leer und gereinigt ist.



**Bild 3.:** Holzpellets in den Brennerkopf füllen.

Die Maximale Füllmenge ist ca. 3-4 cm unterhalb des oberen Lockkranzes

**Holzpellets:** Die Holzpellets müssen trocken gelagert und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Feucht gewordene Holzpellets müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.



**Bild 4.:** Setzen Sie den Flammenstabilisator in die vorgesehene Halterung.



**Bild 5.:** Legen Sie den Zündwürfel in die Mitte der Pellets.



**Bild 6.:** Zünden Sie nun den Zündwürfel an. Stabfeuerzeuge sind dafür am besten geeignet.



für Sie bereitgestellt von

**Bild 7.:** Verbinden Sie die geladene Powerbank mit dem USB Kabel des Ventilators, und legen Sie diese in die dafür vorgesehene Halterung. Powerbank bitte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden.

**Powerbank:**

Verwenden Sie immer nur eine dafür vorgesehene Powerbank. Dies ist bedingt durch die Vielfalt der angebotenen Powerbanks. Einige Arten verfügen nämlich über eingebaute Teile die Datensignale am Stecker erkennen. Da diese Signale bei dem Pellet-feuer nicht genutzt werden, kann diese Art von Powerbank nicht verwendet werden und wird normalerweise nach 15 Minuten in den Standby-Modus schalten. Bitte beachten Sie die der Powerbank beigelegten Bedienungsanleitung.



**Bild 8.:** Für die Verwendung als Grill legen Sie bitte den als Zubehör erhältlichen Flammendiffuser ein. Er sorgt dafür das die Flammen sowohl nach oben, als auch unter die Grillplatte kommen können. Der Flammendiffuser ist nur beim Grillen notwendig.



**Bild 9.:** Sollten Sie lediglich Kochen/Braten wollen, setzen Sie den Kochring/Pfannenhalterung auf.



**Bild 10.:** Ein Pelletfeuer mit aufgesetztem Globe-fire Wok aus Gußeisen:




**Bild 11/12.:** Ein Pelletfeuer fertig aufgebaut zum Grillen, Kochen und Braten (mit aufgesetztem Wok).  
**Grillplatte:** Bei der ersten Verwendung der Grillplatte wird diese sich konvex verformen (diese ist bereits leicht vorgeformt). Dies ist so gewünscht da dann alle Öle und Fette in den Brenner laufen und nicht nach außen tropfen können.




Ohne aufgesetzter Pfanne oder Wok erhalten Sie eine sehr schöne und saubere Flamme die aus dem Kochring nach oben brennt. Sie können dann jederzeit noch eine Pfanne obenauf setzen.

## Ersatzteile & Zubehör

Auch ohne Zubehör erhalten Sie eine sehr schöne Flamme zum Heizen.




# PELLET OUTDOOR OFEN



## Osorno

Flammenbildung ca. 90 Min.  
Strahlungswärme ca. 180 Min.



Für alle Drei Modelle können Sie folgendes Zubehör bestellen:


Flammdiffuser

Kochring/Pfannenhalter

Grillplatte


## Patuha

Flammenbildung ca. 90 Min.  
Strahlungswärme ca. 180 Min.



## Santorini

Flammenbildung ca. 90 Min.  
Strahlungswärme ca. 180 Min.



### Sicherheitshinweise:

Um die sichere Verwendung Ihres Pelletsfeuers zu gewährleisten, beachten Sie die Sicherheitshinweise. Stellen Sie immer sicher dass während des Gebrauchs eine ausreichende Belüftung vorhanden ist und verwenden Sie es immer nur im Freien.  
Lassen Sie ein brennendes Feuer niemals unbeaufsichtigt.  
Stellen Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.  
Das komplette Pellet-feuer wird beim Gebrauch sehr heiß.  
Bitte tragen Sie beim Umgang mit dem Feuer immer geeignete Handschuhe und informieren Sie Kinder über die Gefahren hoher Oberflächentemperaturen vom Pellet-feuer und sollten sowie Haustiere überwacht werden in der Nähe des Gerätes.  
Das Pellet-feuer darf nur im Freien und auf keinen Fall in geschlossenen Räumen oder einem Gebäude verwendet werden.  
Stellen Sie das Feuer immer auf eine ebene und feste Oberfläche, bewegen oder berühren Sie das Pellet-feuer nicht solange es heiß ist.  
Das Feuer muss immer mit Abstand zu brennbaren Materialien ausgestellt werden (1 Meter Abstand).  
Je nach Wind und Wetterbedingungen sollte dieser Abstand ggf. größer gehalten werden.  
Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten in der Nähe oder im Verbindung mit dem Feuer.  
Verwenden Sie nur Anzündgel, Brennpaste oder Anzündwürfel zur Zündung und niemals andere Arten von brennbaren Flüssigkeiten.  
Fügen Sie niemals Pellets hinzu wenn das Feuer in Betrieb ist.  
Reinigen Sie das Pellet-feuer nicht mit brennbaren oder ätzenden Reinigungsmitteln.  
Nach Gebrauch mindestens 1 Stunde abkühlen lassen bevor Sie erneut zünden.  
Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Pellet-feuer.  
Die Asche bitte nur in kaltem Zustand entsorgen.

### Warnhinweis:

Wenn das Pellet-feuer in der Nähe anderer Personen betrieben werden soll ist der Eigentümer/Käufer verpflichtet, die Personen die nicht mit der Bedienung des Pellet-feuer vertraut sind, über die Anweisungen und die Gefahren zu informieren.  
Sollte das Pellet-feuer in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden oder Installation einer Mietsache sein, liegt es in der Verantwortung des Käufers den Benutzer über Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu informieren.  
Die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung zum Pellet-feuer enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen kann zu schweren Schäden führen, Explosion, Verbrennung, Erstickung oder Kohlenmonoxidvergiftung.  
Stellen Sie sicher dass Sie alle Punkte der Bedienungsanleitungen verstanden haben bevor Sie das Pellet-feuer in Betrieb nehmen oder reinigen.  
Die Ch. Leibfried GmbH lehnt jegliche Haftung ab, sowohl privat als auch strafrechtlich, sowie direkt als auch indirekt, wenn die Anweisungen und Warnungen von diesem Handbuch nicht befolgt wurden!

### ACHTUNG:

Gerät wird während des Heizbetriebs heiss, bitte achten Sie auf einen sicheren Stand.  
Nur unter Aufsicht betreiben.  
Nur im Freien zu benutzen.  
Bitte achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien und Pflanzen.  
Kinder fernhalten.  
Nur zur Verwendung von Pellets.  
Niemals Brandbeschleuniger wie Benzin, Öl etc. benutzen.  
Feuer niemals mit Wasser löschen, bzw. Gerät niemals im heissen Zustand mit Wasser abkühlen, dadurch kann das Cortenstahl springen.  
Die verwendete Beschichtung ist nur ein leichter Korrosionsschutz, Rost ist kein Qualitätsmangel und stellt kein Grund zur Beanstandung dar.

### Entsorgung:

Das Pelletfeuer selbst können Sie über das Altmetal entsorgen, es wird hier dem Recycling zugeführt.  
Bitte stellen Sie vorher sicher das der, am Gehäuseboden angebrachte Ventilator, vorher entfernt wurde.

Entsorgung Ventilator und Powerbank, bringen Sie diese zur Sammelstelle Ihres kommunalen entsorgungsträgers.  
Nach dem Elektro und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten verpflichtet einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.  
Auf keinen Fall in den Hausmüll werfen, diese Altgeräten können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften



### **GARANTIE**

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate.  
Der Garantieanspruch wird nur bei normaler Bedienung anerkannt.  
Die Garantie umfasst die einwandfreie Funktion des Ofens und schließt nicht ein: Überhitzungsschäden, Schäden, an Verschleißteilen und feuerberührten Teilen, Pellettopf, Kochring, Flammendiffuser, Powerbank etc.  
Die Garantiefrist umfasst keine Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.  
Eine eventuelle Garantiereparatur bewirkt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist.  
Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum.  
Nach Inbetriebnahme erlischt das Rückgaberecht.