



Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV
Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

Hersteller / Trade mark Globefire	Ch. Leibfried GmbH Trademark: Globe-fire An der Bundesstrasse 2 49733 Haren/Ems - Germany Tel. Fax info@globe-fire.de / www.globe-fire.de
TYP Nr., Modellkennung(en) / <i>Type No., Model identifier(s)</i>	ST 244 DSY Neptune ST 246 DY Mercury/Orion ST 246 FY Jupiter
Energieeffizienzklasse / <i>Energy efficiency class</i>	A +
Energieeffizienzklasse (EEI) / <i>Energy efficiency index (EEI)</i>	108,2
Direkte Wärmeleistung / <i>Direct heat output</i>	7,0 kW
Indirekte Wärmeleistung / <i>Indirect heat output</i>	... kW
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung / <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	80,8 %
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / <i>Useful efficiency at minimum load</i>	... %
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / <i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / <i>Please read the instruction manual in detail, before commissioning</i> -Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / <i>This product is approved for domestic heating only</i> -Nur zulässige Brennstoffe verwenden / <i>Use only permitted fuels</i> -Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / <i>The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</i> -Das Produkt darf nicht verändert werden / <i>The product may not be changed</i> -Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i> -Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / <i>Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</i> -Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden / <i>The product must be cleaned regularly</i> -u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / <i>and much more (see manuel)</i>