



## Carat XL

**DE** Einbau-/ Montage-/ und Wartungsanleitung für Carat XL Trinkwasser Erdtank

**>> Seite 1-8**

---

**EN** Installation and maintenance instructions for Carat XL drinking water underground Tank

**>> Page 9-16**

---

**FR** Notice d'installation et d'entretien Cuve Carat XL Eau Potable GRAF

**>> Page 17-24**

---

**ES** Instrucciones para montaje y mantenimiento del GRAF Carat desósito plano de agua potable

**>> Página 24-32**





Otto Graf GmbH  
Kunststofferzeugnisse  
Carl-Zeiss-Str. 2-6  
D-79331 Teningen  
Tel.: +49 7641 589-66  
Fax: +49 7641 589-50

[mail@graf.info](mailto:mail@graf.info)  
[www.graf-online.de](http://www.graf-online.de)

## Einbau-/ Montage-/ und Wartungsanleitung für GRAF Carat XL Trinkwasser Erdspeicher

**Carat XL**  
**Trinkwasser Erdspeicher**  
**natur**

**10.000 L      Best.-Nr. 370605**



Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle über GRAF bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie separate in der Transportverpackung beiliegende Einbuanleitungen.

Eine Überprüfung der Behälter auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt vor dem Versetzen in die Baugrube zu erfolgen.

Fehlende Anleitungen können Sie unter [www.graf.info](http://www.graf.info) downloaden oder bei GRAF anfordern.

### Inhaltsübersicht

<b>1. ALLGEMEINE HINWEISE</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Sicherheit</b>	<b>2</b>
<b>2. EINBAUBEDINGUNGEN</b>	<b>3</b>
<b>3. TECHNISCHE DATEN</b>	<b>4</b>
<b>4. AUFBAU TANK</b>	<b>4</b>
<b>5. EINBAU UND MONTAGE</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Baugrund</b>	<b>5</b>
<b>5.2 Baugrube</b>	<b>5</b>
<b>5.3 Einsetzen und Verfüllen</b>	<b>6</b>
<b>5.4 Anschlüsse legen</b>	<b>7</b>
<b>6. TANKDOM UND TRINKWASSER-TELESKOP DOMSCHACHT MONTIEREN</b>	<b>7</b>
<b>6.1 Tankdom montieren</b>	<b>7</b>
<b>6.2 Trinkwasser-Teleskop Domschacht montieren</b>	<b>7</b>
<b>6.3 Trinkwasser-Teleskop Domschacht begehbar</b>	<b>7</b>
<b>6.4 Innen liegender Deckel</b>	<b>8</b>
<b>6.5 Montage Zwischenstück</b>	<b>8</b>
<b>7. INSPEKTION UND WARTUNG</b>	<b>8</b>

## 1. Allgemeine Hinweise

### 1.1 Sicherheit


Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur usw. die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu berücksichtigen. Hinweise hierzu finden Sie in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung.

Bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. Anlagenteilen ist immer die Gesamtanlage außer Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Vor Inbetriebnahme muss der Tank gründlich gereinigt werden, da durch Transport und Lagerung eventuell Schmutz oder Regenwasser in den Behälter gekommen sein kann.

Der Behälterdeckel ist stets, außer bei Arbeiten im Behälter, verschlossen zu halten, ansonsten besteht höchste Unfallgefahr. Der bei Anlieferung montierte Regenschutz ist nur eine Transportverpackung und nicht begehbar und nicht kindersicher, er muss umgehend nach Anlieferung gegen eine geeignete Abdeckung ausgetauscht werden (Trinkwasser-Teleskop-Domschacht mit entsprechender Abdeckung)! Es sind nur Original GRAF – Abdeckungen oder von Fa. GRAF schriftlich freigegebene Abdeckungen zu verwenden.




Die Firma GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden können. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann dazu führen, dass die Funktionsfähigkeit der Anlage beeinträchtigt und die Haftung für daraus entstandene Schäden aufgehoben wird.

## 2. Einbaubedingungen


Überdeckungshöhen mit Trinkwasser-Teleskop Domschacht im Grünbereich

Wir empfehlen generell die Verwendung des dafür vorgesehenen Trinkwasser-Teleskop Domschachtes.




Überdeckungshöhen mit Zwischenstück und Trinkwasser-Teleskop Domschacht maximal

Es wird empfohlen, generell eine Drainage einzubauen.




Die Behälter dürfen nicht unter Verkehrsflächen eingebaut werden

(Trinkwasser-Tesleskop Domschacht ist nicht befahrbar)




Die Tanks dürfen nicht im Grundwasser eingebaut werden. Ist zu erwarten, dass Grundwasser auch nur gelegentlich höher ansteigt, als in der nebenstehenden Abbildung gezeigt, ist dieses durch eine Drainage abzuleiten

Es wird empfohlen, generell eine Drainage einzubauen.



### 3. Technische Daten




Tank	Art.-Nr.	Gewicht	L	B	H	Hges*
<b>10.000 L</b>	370605	410 kg	3520 mm	2240 mm	2285 mm	2895 mm


\* Hges – Gesamthöhe

### 4. Aufbau Tank


① Deckel



② Trinkwasser-Teleskop Domschacht (um 5° neigbar)



③ Profildichtung




④ Tankdom (um 360° drehbar)

⑤ Dichtung Tank - Tankdom

⑥ Carat XL Trinkwasser Erdspeicher

## 5. Einbau und Montage

- ① Erdreich
- ② Trinkwasser-Teleskop Domschacht
- ③ Verdichteter Unterbau
- ④ Umhüllung (Rundkornkies max. Körnung 8/16)
- ⑤ Deckschicht
- ⑥ Carat XL Trinkwasser Erdspeicher



### 5.1 Baugrund

Vor der Installation müssen folgende Punkte unbedingt abgeklärt werden:

- Die bautechnische Eignung des Bodens nach DIN 18196
- Maximal auftretende Grundwasserstände bzw. Sickerfähigkeit des Untergrundes
- Auftretende Belastungsarten, z. B. Verkehrslasten

Zur Bestimmung der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim örtlichen Bauamt angefordert werden.

### 5.2 Baugrube

Damit ausreichend Arbeitsraum vorhanden ist, muss die Grundfläche der Baugrube die Behältermaße auf jeder Seite um 500 mm überragen, der Abstand zu festen Bauwerken muss mind. 1000 mm betragen.


Die Böschung ist nach DIN 4124 anzulegen. Der Baugrund muss waagerecht und eben sein und eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleisten.

Die Tiefe der Grube muss so bemessen sein, dass die max. Erdüberdeckung (siehe Punkt 2 - Einbaubedingungen) über dem Behälter nicht überschritten wird. Für die ganzjährige Nutzung der Anlage ist eine Installation des Behälters und der wasserführenden Anlagenteile im frostfreien Bereich notwendig. In der Regel liegt die frostfreie Tiefe bei ca. 600 mm – 800 mm, genaue Angaben hierzu erhalten Sie bei der zuständigen Behörde. Als Unterbau wird eine Schicht verdichteter Rundkornkies (Körnung 8/16, Dicke ca. 150 – 200 mm) aufgetragen.

## 5. Einbau und Montage


### 5.2.1 Hanglage, Böschung etc.

Beim Einbau des Behälters in unmittelbarer Nähe (< 5 m) eines Hanges, Erdhügels oder einer Böschung muss eine statisch berechnete Stützmauer zur Aufnahme des Erddrucks errichtet werden. Die Mauer muss die Behältermaße um mind. 500 mm in alle Richtungen überragen und einen Mindestabstand von 1000 mm zum Behälter haben.



### 5.2.2 Grundwasser und bindige (wasserundurchlässige) Böden (z. B. Lehmboden)

Bei nur gelegentlich auftretendem Grundwasser und bindigen, wasserundurchlässigen Böden (z.B. Lehm) ist für eine ausreichende Ableitung (Drainage) des Grund- bzw. Sickerwassers zu sorgen, so dass die Behälter nie tiefer als in der Tabelle angegeben im Grundwasser stehen. Ggf. muss die Drainageleitung in einem senkrecht eingebauten DN 300 Rohr enden, in dem eine Tauchdruckpumpe eingesetzt ist, die das überschüssige Wasser abpumpt. Die Pumpe ist regelmäßig zu überprüfen.




Tankgröße	10.000 L
Eintauchtiefe	1142,50 mm

Ist zu erwarten, dass die Behälter tiefer eintauchen ist in jedem Fall für eine ausreichende Ableitung zu sorgen.

**Wir empfehlen generell die Verlegung einer Drainageleitung, da bei längeren Regenereignissen der Grundwasserstand unvorhergesehen ansteigen kann.**

### 5.2.3 Installation neben befahrenen Flächen


Werden die Erdtanks neben Verkehrsflächen installiert, die mit schweren Fahrzeugen über 12 t befahren werden, entspricht der Mindestabstand zu diesen Flächen mindestens der Grubentiefe.



## 5.3 Einsetzen und Verfüllen

Die Behälter sind stoßfrei mit geeignetem Gerät in die vorbereitete Baugrube einzubringen.

Vor dem Anfüllen der Behälterumhüllung wird der Behälter zu 1/3 mit Wasser gefüllt, danach wird die Umhüllung (Rundkornkies max. Körnung 8/16) lagenweise in max. 40 cm Schichten bis Behälteroberkante angefüllt und verdichtet. Die einzelnen Lagen müssen gut verdichtet werden (Handstampfer). Beim Verdichten ist eine Beschädigung des Behälters zu vermeiden. Es dürfen auf keinen Fall mechanische Verdichtungsmaschinen eingesetzt werden. Die Umhüllung muss mind. 500 mm breit sein.




## 5. Einbau und Montage

### 5.4 Anschlüsse legen

Alle Anschlüsse sind unterhalb des Tankdomes anzubringen, sodass gewährleistet ist, dass der maximale Wasserstand im Behälter unterhalb der Verbindung Tank/Tankdom liegt.



**Achtung:** Für die Montage der Anschlüsse verwenden Sie bitte ausschließlich lebensmittelechte Materialien (z.B. PE-Verschraubungen).



## 6. Tankdom und Trinkwasser-Teleskop Domschacht montieren


### 6.1 Tankdom montieren

Vor der eigentlichen Montage wird die mitgelieferte Dichtung zwischen Tank und Tankdom auf das Aufnahmeprofil des Tankhalses „B“ geschoben und anschließend bis zum Anschlag in den Tankhals eingeschoben. Es muss unbedingt auf den Sitz der oberen Dichtung „A“ (bereits vormontiert) geachtet werden.




### 6.2 Trinkwasser-Teleskop Domschacht montieren

Der Trinkwasser-Teleskop Domschacht ermöglicht ein stufenloses Anpassen des Behälters an gegebene Geländeoberflächen zwischen 750 mm und 1050 mm Erdüberdeckung. Zur Montage wird die Profildichtung (Material EPDM) des Tankdoms großzügig mit Schmierseife (keine Schmierstoffe auf Mineralölbasis verwenden, da diese die Dichtung angreifen) eingerieben. Anschließend wird das Trinkwasser-Teleskop ebenfalls eingefettet, eingeschoben und an die Geländeoberfläche angeglichen.



### 6.3 Trinkwasser-Teleskop Domschacht begehbar

**Wichtig:** Um das Übertragen von Lasten auf den Behälter zu verhindern wird das Trinkwasser-Teleskop ① lagenweise mit Rundkornkies ② (max. Körnung 8/16) gefüllt und gleichmäßig verdichtet. Dabei ist eine Beschädigung des Behältertankdomes ③ bzw. Teleskops zu vermeiden. Anschließend wird der Deckel aufgesetzt und kindersicher verschlossen, **die Verschraubung am Deckel ist so fest anzuziehen, dass sie von einem Kind nicht geöffnet werden kann!**




## 6. Tankdom und Trinkwasser-Teleskop Domschacht montieren

### 6.4 Innen liegender Deckel

Das Trinkwasser-Teleskop ist mit einem zweiten innen liegenden Deckel versehen. Dieser ist ebenfalls immer, außer bei Arbeiten im Behälter, verschlossen zu halten. Der Deckel wird auf den Flanschring aufgeschraubt, wobei unbedingt alle Schrauben fest anzuziehen sind.

Bevor der Deckel aufgesetzt wird, muss die Dichtung umlaufend eingelegt sein.



### 6.5 Montage Zwischenstück


Wird bei größeren Erdüberdeckungen ein Zwischenstück benötigt wird dieses unter Zuhilfenahme von Schmierseife in den Tankdom eingesetzt. In die oberste Nut des Zwischenstücks wird die Profildichtung eingelegt und großzügig eingefettet. Anschließend den Trinkwasser-Teleskop Domschacht einschieben und an die geplante Geländeoberfläche anpassen.

**max. Erdüberdeckung 2000 mm**

① Trinkwasser-Teleskop Domschacht (um 5° neigbar)

② Zwischenstück

③ Tankdom (um 360° drehbar)



## 7. Inspektion und Wartung

Die gesamte Anlage ist mind. alle drei Monate auf Dichtheit, Sauberkeit und Standsicherheit zu überprüfen.

Eine Wartung der gesamten Anlage sollte in Abständen von ca. 5 Jahren erfolgen. Dabei sind alle Anlagenteile zu reinigen und auf ihre Funktion zu überprüfen. Bei Wartungen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Behälter restlos entleeren
- Flächen und Einbauteile mit Wasser reinigen
- Schmutz aus dem Behälter restlos entfernen
- alle Einbauteile auf ihren festen Sitz überprüfen.



## Installation and maintenance instructions for GRAF Carat XL drinking water underground tank

**Carat XL**  
**Drinking water underground**  
**tank nature**

**10.000 L      Order No. 370605**



The points described in these instructions must be observed under all circumstances. All warranty rights are invalidated in the event of non-observance. Separate installation instructions are enclosed in the transportation packaging for all additional articles purchased from GRAF.

Missing instructions must be requested from us immediately.

The tank must be checked for any damage prior to insertion into the trench under all circumstances.

Missing instructions can be downloaded on [www.graf.info](http://www.graf.info) or can be requested from GRAF.

### Table of contents

<b>1. GENERAL NOTES</b>	<b>10</b>
<b>1.1 Safety</b>	<b>10</b>
<b>2. INSTALLATION CONDITIONS</b>	<b>11</b>
<b>3. TECHNICAL DATA</b>	<b>12</b>
<b>4. TANK STRUCTURE</b>	<b>12</b>
<b>5. INSTALLATION AND ASSEMBLY</b>	<b>13</b>
<b>5.1 Construction site</b>	<b>13</b>
<b>5.2 Trench</b>	<b>13</b>
<b>5.3 Insertion and filling</b>	<b>14</b>
<b>5.4 Routing connections</b>	<b>15</b>
<b>6. ASSEMBLING THE TANK DOME AND DRINKING WATER TELESCOPIC DOME SHAFT</b>	<b>15</b>
<b>6.1 Assembling the tank dome</b>	<b>15</b>
<b>6.2 Assembling the drinking water telescopic dome shaft</b>	<b>15</b>
<b>6.3 Telescopic dome shaft on which persons may walk</b>	<b>15</b>
<b>6.4 Internal lid</b>	<b>16</b>
<b>6.5 Assembling the adapter</b>	<b>16</b>
<b>7. INSPECTION AND SERVICING</b>	<b>16</b>

## 1. General notes

### 1.1 Safety

The relevant accident prevention regulations according to BGV C22 must be observed during all work. Particularly when walking on the tanks, a 2nd person is required to secure the tank.


The relevant regulations and standards must additionally be taken into consideration during installation, assembly, servicing, repair, etc. Relevant notes can be found in the corresponding sections of these instructions.

During all work on the system or parts of the system, the entire system must always be rendered inoperable and secured to prevent unauthorised reactivation.

The tank must be thoroughly cleaned prior to commissioning, because transport and storage may result in dirt or rainwater entering the container.

Except in the event of work carried out in the tank, the cover of the tank must always be kept sealed, as this otherwise constitutes a maximum risk of accident. The rain protection installed on delivery is merely transportation packaging. It cannot be walked on and is not child-proof; it must be replaced with a suitable cover immediately following delivery (drinking water telescopic dome shaft with corresponding cover)! Only original GRAF covers or covers approved in writing by GRAF must be used.


GRAF offers an extensive range of accessories, all of which are designed to match each other and which can be extended to form complete systems. The use of other accessories may lead to impediments to the system's functional capability, therefore invalidating liability for resulting damage.



## 2. Installation conditions


Covering heights with drinking water telescopic dome shaft in green areas

We generally recommend using the drinking water telescopic dome shaft planned for it.




Max. covering heights with extension and drinking water telescopic dome shaft

It is generally recommended that a drain line is installed.




The tank must not be installed under traffic area  
(drinking water telescopic dome shaft is not  
trafficable)




The tanks must not be installed in the ground water. If it is to be expected that the ground water could rise higher, even occasionally, as shown in the figure opposite, the ground water must be discharged via a drain line.

It is generally recommended that a drain line is installed.



### 3. Technical data




Tank	Art.-No.	Weight	L	B	H	Htot*
<b>10.000 L</b>	370605	410 kg	3520 mm	2240 mm	2285 mm	2895 mm


\* Htot – total height

### 4. Tank structure

① Cover




② Drinking water telescopic dome shaft  
(can be inclined by 5°)



③ Profile seal



④ Tank dome (rotating through 360°)




⑤ Tank – tank dome seal

⑥ Carat XL drinking water underground tank

## 5. Installation and assembly

- |  |  |
|--|--|
| ① Subsoil  | ⑤ Covering layer                           |
| ② Drinking water telescopic dome shaft                     | ⑥ Carat XL drinking water underground tank |
| ③ Compacted foundation                                     |  |
| ④ Surrounding (round-grained gravel, max. grain size 8/16) |  |



### 5.1 Construction site

Under all circumstances, the following points must be clarified prior to installation:

- The structural suitability of the ground according to DIN 18196
- Maximum groundwater levels which occur and drainage capability of the subsoil
- Types of load which occur, e.g. traffic loads

An expert ground report should be requested from the local planning authority to determine the physical characteristics of the subsoil.

### 5.2 Trench

To ensure that sufficient space is available for working, the base area of the trench must exceed the dimensions of the tank by 500 mm on each side; the distance from solid constructions must be at least 1000 mm.

The embankment must be designed according to DIN 4124. The construction site must be horizontal and plane and must guarantee sufficient load-bearing capacity.


The depth of the trench must be dimensioned so that the max. earth coverage (see point 2 – installation conditions) above the tank is not exceeded. To use the system throughout the entire year, it is necessary to install the tank and those parts of the system which conduct water in the frost-free area. The frost-free depth is usually approx. 600 mm – 800 mm; precise information in this regard can be obtained from the responsible authority.

A layer of compacted, round-grain gravel (grain size 8/16, thickness approx. 150 - 200 mm) is applied as the foundation.

## 5. Installation and assembly

### 5.2.1 Slope, embankment, etc.

On installation of the tank in the immediate vicinity (< 5 m) of a slope, earthen mound or slope, a statically calculated supporting wall must be erected to absorb the soil pressure. The wall must exceed the dimensions of the tank by at least 500 mm in all directions, and must be located at least 1000 mm away from the tank.




### 5.2.2 Groundwater and cohesive (water-impermeable) soils (e.g. clay soil)

With only occasional ground water and cohesive, water-impermeable soils (e.g. loam), adequate drainage of the ground water or leakage water must be ensured so that the tanks never stand deeper in the ground water than indicated in the table. If necessary, the drainage line must end in a vertical DN 300 pipe in which an immersion pressure pump is installed to pump off the

excessive water. The pump must be checked at regular intervals.

If it is to be expected that the tanks could sink lower, adequate drainage must be ensured in all cases.




Tank size	10.000 L
Immersion depth	1142,50 mm

**We recommend the general laying of a drainage line, since in the event of prolonged rainfall the ground water level can rise unexpectedly.**

### 5.2.3 Installation adjacent to surfaces used by vehicles

If the underground tanks are installed adjacent to surfaces which are used by heavy vehicles weighing over 12 t, the minimum distance away from these surfaces is at least the depth of the trench.




### 5.3 Insertion and filling

The tanks must be inserted, impact-free, into the prepared trench using suitable equipment. The tank is filled with 1/3 water before filling the tank surround.

Afterwards the surrounding (roundgrain gravel, max. grain size 8/16) is then filled in layers of max. 40 cm steps and is compacted.

The individual layers must be well-compacted (manuel tamper). Damage to the tank must be avoided during compaction. Mechanical compaction machines must not be used under any circumstances. The surrounding must be at least 500 mm wide.




## 5. Installation and assembly

### 5.4 Routing connections

All connections are to be attached beneath the tank dome in order to ensure that the maximum water level in the tank lies beneath the tank/tank dome connection.



**Attention:** Please only use food safe materials (e.g. PE threaded connections) for the assembly of the connections).



## 6. Assembling the tank dome and drinking water telescopic dome shaft

### 6.1 Assembling the tank dome


Prior to assembly, the enclosed seal is locked onto the tank neck's profile „B“. The tank dome is then locked to the tank neck. It is essential to make sure that the upper seal "A" (pre-assembled) is correctly installed.



### 6.2 Assembling the drinking water telescopic dome shaft


The telescopic dome shaft enables infinite adaptation of the tank to given site surfaces with earth coverage of between 750 mm and 1050 mm.

For assembly purposes, the enclosed profile seal (material EPDM) is inserted into the tank dome's sealing groove and is coated generously with soft soap (do not use mineral oil-based lubricants, as these attack the seal). The telescope is then greased, inserted and aligned with the surface of the site.



### 6.3 Telescopic dome shaft on which persons may walk

**Important:** To prevent loads from being transferred onto the tank, round-grain gravel ② (max. grain size 8/16) is filled in layers around the telescope ① and is evenly compacted. Damage to the tank dome ③ and telescope must be avoided during this step. The cover is then positioned and is sealed to prevent entry by children. **Tighten the threaded connection on the cover so tightly that it cannot be opened by a child!**




## 6. Assembling the tank dome and drinking water telescopic dome shaft

### 6.4 Internal lid

The drinking water telescope is equipped with a second internal lid. This is always to be kept closed except when working in the container. The lid is screwed onto the flange ring, whereupon all screws must then be screwed tight.

The seal must be in place around the entire circumference before the lid is positioned.




### 6.5 Assembling the adapter

For larger coverage heights a adapter is needed. To insert the adapter into the tank dome, soft soap is needed. Into the highest groove of the adapter the profile seal is inserted and greased generously. Afterwards push the drinking water telescopic dome shaft into the adapter and adapt it to the planned area surface.

**max. earth-cover 2000 mm**

- ① Telescopic dome shaft (can be inclined by 5°)
- ② Adapter
- ③ Tank dome (can be rotated by 360°)



## 7. Inspection and servicing

The entire system must be checked for leaks, cleanliness and stability at least every three months.

The entire system should be serviced at intervals of approx. 5 years. In this case, all parts of the system must be cleaned and their function checked. Servicing should be carried out as follows:

- Drain the tank completely
- Clean surfaces and internal parts with water
- Remove all dirt from the tank
- Check that all internal parts are firmly seated.

## Notice de montage et d'entretien

### Cuve à enterrer pour stockage d'eau potable GRAF Carat XL

**Carat XL**  
**Cuve à enterrer pour**  
**stockage d'eau potable**  
**nature**

**10.000 L      réf. 370605**



Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, les différents points décrits dans cette notice doivent scrupuleusement être respectés. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie. Lisez également toutes les notices des autres éléments fournis par la société GRAF. Vous trouverez les notices de montage jointes dans l'emballage.

Avant de positionner la cuve dans la fosse, il est important de vérifier que celle-ci n'a pas été endommagée.

Les notices manquantes peuvent être téléchargées sur [www.graf.info](http://www.graf.info) ou être demandées auprès de la société GRAF.

#### Sommaire

<b>1. GÉNÉRALITÉS</b>	<b>18</b>
<b>1.1 Sécurité</b>	<b>18</b>
<b>2. CONDITIONS D'INSTALLATION</b>	<b>19</b>
<b>3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>20</b>
<b>4. ASSEMBLAGE DU RÉSERVOIR</b>	<b>20</b>
<b>5. MISE EN PLACE ET MONTAGE</b>	<b>21</b>
<b>5.1 Terrain</b>	<b>21</b>
<b>5.2 Fouille</b>	<b>21</b>
<b>5.3 Mise en place et remplissage</b>	<b>22</b>
<b>5.4 Raccordement</b>	<b>23</b>
<b>6. MONTAGE DU DOME ET DE LA REHAUSSE TELESCOPIQUE D'EAU POTABLE</b>	<b>23</b>
<b>6.1 Montage du dôme</b>	<b>23</b>
<b>6.2 Monter de la rehausse télescopique d'eau potable</b>	<b>23</b>
<b>6.3 Rehausse télescopique passage piétons</b>	<b>23</b>
<b>6.4 Couvercle intérieur</b>	<b>24</b>
<b>6.5 Montage de la rallonge</b>	<b>24</b>
<b>7. INSPECTION ET ENTRETIEN</b>	<b>24</b>

## 1. Généralités

### 1.1 Sécurité

Les règles de sécurité doivent impérativement être respectées lors de l'installation de la cuve. Durant l'inspection de la cuve, une 2<sup>ème</sup> personne doit être présente. Les instructions d'installation, de montage, d'entretien et de réparation indiquées ci-après doivent être scrupuleusement respectées.

Durant toute intervention sur la cuve ou les accessoires, l'installation complète doit être mise hors service.


Avant la mise en service, nettoyer soigneusement la cuve qui peut contenir des salissures ou de l'eau de pluie suite au transport et au stockage.

Pour des raisons de sécurité, le couvercle de la cuve doit impérativement être verrouillé.

**Le couvercle de protection provisoire placé sur la cuve lors de la livraison doit immédiatement être remplacé par la rehausse télescopique d'eau potable avec couvercle en PE.**

**Seuls les rehausses et couvercles GRAF doivent être utilisés.**


La société GRAF vous propose une large gamme d'accessoires d'une grande compatibilité. L'utilisation d'autres accessoires peut contribuer à un mauvais fonctionnement de l'installation. Les dommages subis dans ce cas ne sont pas garantis.



## 2. Conditions d'installation


Hauteurs de recouvrement avec dôme et rehausse télescopique d'eau potable

Nous recommandons en général l'utilisation de la rehausse télescopique d'eau potable spécialement prévue.




Hauteurs de recouvrement maximales avec rallonge et rehausse télescopique d'eau potable

D'une manière générale, nous recommandons la pose d'un drainage.




**Ne pas installer la cuve sous une surface roulante**

(le rehausse télescopique d'eau potable n'est **pas carrossable**)




Hauteurs de recouvrement dans le cas d'une installation dans la nappe phréatique – les parties hachurées indiquent la profondeur d'immersion autorisée pour la dimension de réservoir indiquée à côté.

D'une manière générale, nous recommandons la pose d'un drainage.



### 3. Caractéristiques techniques




Réservoir	Réf.	Poids	L	B	H	HAT*
<b>10.000 L</b>	370605	410 kg	3520 mm	2240 mm	2285 mm	2895 mm


\* HAT – hauteur totale

### 4. Assemblage du réservoir

① Couvercle



② Rehausse télescopique d'eau potable (inclinable à 5°)



③ Joint à lèvres EPDM pour assurer l'étanchéité entre le dôme et la rehausse


④ Dôme (pivotant à 360°)

⑤ Joint pour assurer l'étanchéité entre la cuve et le dôme

⑥ Carat XL Cuve à enterrer pour stockage d'eau potable

## 5. Mise en place et montage

- |  |  |
|--|--|
| ① Terre  | ⑤ Couche de recouvrement                               |
| ② Rehausse télescopique d'eau potable            | ⑥ Carat XL Cuve à enterrer pour stockage d'eau potable |
| ③ Lit de pose en gravier compacté                |  |
| ④ Remblai (gravier rond granulométrie max. 8/16) |  |



### 5.1 Terrain

Avant l'installation, les points suivants doivent être impérativement vérifiés :

- La nature du terrain
- La hauteur de la nappe phréatique et capacité de drainage du sol
- Les charges devant être supportées par la cuve (par exemple : passage voitures)
- Lors de l'implantation de la cuve à proximité d'un arbre existant ou d'une plantation en prévision, veillez à respecter une distance correspondant au minimum au diamètre de la couronne de l'arbre adulte.

Pour déterminer les conditions physiques du sol, il convient d'effectuer une étude de sols.

### 5.2 Fouille

La fosse doit avoir des dimensions suffisantes pour permettre une bonne mise en place de la cuve. **Prévoir un minimum de 50 cm autour de la cuve et 1 m de toute construction.**

Ne pas placer la cuve au pied d'une pente ou d'un talus. La pression exercée par la terre ou par les écoulements d'eau à cet endroit peuvent endommager la cuve. Le terrain doit être plan, il doit avoir une résistance à la charge de la cuve.


**La profondeur de la fosse doit être calculée de manière à ce que le recouvrement de la cuve corresponde aux instructions du chapitre 2.** Pour une utilisation de la cuve durant toute l'année, il est indispensable d'enterrer la cuve ainsi que les accessoires en hors gel, soit à environ 80 cm sous terre.

Mettre en place un lit de de gravier 8/16 d'environ 20 cm. Dans le cas d'un sol instable, installer un socle de béton de 10 cm sous la cuve, avant la couche de gravier.

## 5. Mise en place et montage


### 5.2.1 Pentes, talus

Pour l'implantation d'une cuve sur une pente supérieure à 2 % sur 5 m autour de la cuve, il est impératif de prévoir un mur de soutènement à 1 m minimum en amont de la cuve. Le mur devra dépasser de 50 cm sous la cuve et de chaque cotés de la cuve.



### 5.2.2 Groundwater and cohesive (water-impermeable) soils (e.g. clay soil)

Dans le cas où la cuve est installée plus profondément dans la nappe phréatique qu'indiqué dans le tableau ci-contre, dans un terrain argileux, ou un terrain non perméable (non drainant), il est impératif d'évacuer les eaux par un drainage tout autour de la cuve. Si nécessaire relier le tuyau de drainage à un tuyau vertical DN 300 équipé d'une pompe de relevage. Le bon fonctionnement de cette pompe doit être vérifié régulièrement. Le système d'évacuation doit être dimensionné de façon à empêcher la montée du niveau d'eau.




Dim. réserv.	10.000 L
Prof. d'imm.	1142,50 mm

D'une manière générale, nous recommandons la pose d'une conduite de drainage avec pompe de relevage. En effet, en cas d'événements pluviométriques prolongés, une montée de la nappe phréatique peut se produire.

### 5.2.3 Installation adjacent to surfaces used by vehicles

Si les cuves à enterrer sont installées à proximité de surfaces roulantes où circulent des véhicules de plus de 12 tonnes, la distance minimale par rapport à ces surfaces doit correspondre au minimum à la profondeur de la fouille (voir ci-contre).




## 5.3 Mise en place et remplissage

Les cuves doivent être installées dans la fosse grâce à un matériel adapté. **Il est impératif de monter tout de suite le dôme sur la cuve, avant la mise en eau et avant de remblayer.**

L'espace entre la fosse et la cuve doit être au minimum de 50 cm.

Pour éviter toute déformation de la cuve et assurer son maintien dans la fosse, remplir d'eau 1/3 de la cuve avant de remblayer progressivement par couches successives 40 cm de gravier 8/16 sur le pourtour de la cuve, afin de bien remplir toutes les cavités chaque couche doit être tassée manuellement et non mécaniquement, jusqu'au recouvrement total de la cuve.




**Attention !** Ne jamais tasser le remblai avec un engin de terrassement.

## 5. Mise en place et montage

### 5.4 Raccordement

Tous les raccordements doivent être effectués en dessous du dôme du réservoir de sorte que le niveau d'eau maximal dans la cuve soit en dessous de la liaison réservoir/dôme du réservoir.

**Attention:** pour le montage, utiliser exclusivement des matériaux de qualité alimentaire (p. ex. raccords filetés en PE).





## 6. Montage du dôme et de la rehausse télescopique d'eau potable

### 6.1 Montage du dôme

Placer le joint d'étanchéité livré avec le dôme dans la rainure de l'ouverture de la cuve 'B'.




Veillez également au bon positionnement du joint placé sur le dessus du dôme, voir schéma „A“ (prémonté).



### 6.2 Monter de la rehausse télescopique d'eau potable

La rehausse télescopique d'eau potable permet un ajustement facile et précis de la cuve par rapport au niveau du sol. Un recouvrement de 750 et 1050 mm dôme inclus.

**Ne pas trop graisser les joints d'étanchéité avant leur positionnement : ils risquent de sortir de leur cavité lors de la pose de la rehausse.** Montage : placer le joint d'étanchéité comme indiqué ci-dessus. Enduire généreusement les lèvres du joint avec de la graisse blanche, ne pas utiliser de graisse à base d'huile minérale, trop agressive pour le joint. Enduire également de graisse blanche la rehausse télescopique, glisser celle-ci dans le dôme de la cuve et ajuster la hauteur au niveau du sol.



### 6.3 Rehausse télescopique passage piétons

**Attention:** afin de ne pas reporter une charge extérieure sur la cuve, remblayer le pourtour de la rehausse ① avec du gravier ronds ② granulométrie max. 8/16 et compacter régulièrement. Il faut alors veiller à ne pas abîmer le dôme du réservoir ③ ni la rehausse télescopique. Poser le couvercle sur la rehausse et verrouiller solidement (sécurité enfants).


**Attention ! Serrer vis et boulons de façon qu'un enfant ne puisse pas les ouvrir!**

## 6. Montage du dôme et de la rehausse télescopique d'eau potable

### 6.4 Couvercle intérieur

La rehausse télescopique d'eau potable est équipée d'un second couvercle intérieur. Celui-ci doit également toujours être fermé, sauf lors d'interventions dans le réservoir. Le couvercle est vissé sur l'anneau de bride. Toutes les vis doivent impérativement être fermement vissées.

Bien insérer le joint d'étanchéité tout autour avant de placer le couvercle.




### 6.5 Montage de la rallonge

Pour un remblai plus conséquent, il est nécessaire d'utiliser la rallonge muni d'un joint: enduire généreusement ce joint avec de la graisse blanche. Enduire également de graisse blanche la rehausse télescopique d'eau potable, glisser celle-ci dans le dôme de la cuve et ajuster la hauteur au niveau du sol.

#### Remblai maxi de 2000 mm

- ① Rehausse télescopique d'eau potable (inclinable à 5°)
- ② Rallonge
- ③ Dôme de la cuve (pivotant à 360°)



## 7. Inspection et entretien

L'étanchéité, la propreté et la stabilité de l'ensemble de l'installation doit être vérifiée au moins tous les trois mois.

L'entretien de l'ensemble de l'installation doit être effectué environ tous les 5 ans.

Tous les accessoires doivent être nettoyés et vérifier leur bon fonctionnement. Lors des opérations d'entretien, procéder de la manière suivante:

- Vider entièrement la cuve sans laisser aucun résidu
- Enlever les résidus restant avec une brosse souple
- Nettoyer les parois de la cuve et les accessoires avec de l'eau
- Vérifier le bon positionnement des accessoires.

## Instrucciones para montaje y mantenimiento del depósito soterrado de agua potable GRAF Carat XL

**Carat XL**  
**Depósito soterrado de agua potable naturaleza**

**10.000 L      Código 370605**



Se deben tener en cuenta obligatoriamente todos los puntos indicados en estas instrucciones. En caso de no seguir estas indicaciones se perderán todos los derechos de garantía. Para todos los artículos complementarios adquiridos a través de GRAF, se suministran instrucciones de montaje adjuntos a los embalajes de transporte.

Se debe realizar una revisión de los tanques por si hubiera daños antes de la colocación en la fosa de obra.

En caso de no disponer de las instrucciones de montaje las puede descargar en [www.graf.info](http://www.graf.info) o solicitarlas a Graf.

### Índice de contenido

<b>1. INDICACIONES GENERALES</b>	<b>26</b>
<b>1.1 Seguridad</b>	<b>26</b>
<b>2. CONDICIONES DE INSTALACIÓN</b>	<b>27</b>
<b>3. DATOS TÉCNICOS</b>	<b>28</b>
<b>4. CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE</b>	<b>28</b>
<b>5. INSTALACIÓN Y MONTAJE</b>	<b>29</b>
<b>5.1 Terreno para la instalación</b>	<b>29</b>
<b>5.2 Fosa</b>	<b>29</b>
<b>5.3 Colocación y relleno</b>	<b>30</b>
<b>5.4 Conexiones</b>	<b>31</b>
<b>6. MONTAJE DE LA CÚPULA Y CUBIERTA TELESCÓPICA PARA AGUA POTABLE</b>	<b>31</b>
<b>6.1 Montaje de la cúpula</b>	<b>31</b>
<b>6.2 Montaje de la cubierta telescópica para agua potable</b>	<b>31</b>
<b>6.3 Cubierta telescópica para agua potable transitable por personas</b>	<b>31</b>
<b>6.4 Tapa interior</b>	<b>32</b>
<b>6.5 Montaje de la extensión (cuando ésta sea necesaria)</b>	<b>32</b>
<b>7. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>32</b>

## 1. Indicaciones generales

### 1.1 Seguridad

En la ejecución de todos los trabajos deben seguirse las prescripciones pertinentes de prevención de accidentes según BGV C22. Particularmente, en la inspección personal del depósito se requiere una segunda persona para fines de seguridad.


Por lo tanto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes a la ejecución de los trabajos de instalación, montaje, mantenimiento y reparación. Encontrará mayor información en los párrafos correspondientes en estas instrucciones.

Antes de la ejecución de los trabajos en el equipo o en piezas individuales del equipo debe ponerse toda la instalación fuera de servicio, protegiéndola simultáneamente contra una puesta en marcha no autorizada.

Antes de la puesta en servicio, el tanque debe limpiarse bien, ya que debido al transporte y almacenamiento es posible que se haya acumulado suciedad y agua de lluvia en el depósito.

El recipiente del depósito debe mantenerse siempre cerrado, ya que de manera contraria existe un alto riesgo de accidentes. Se deben usar exclusivamente cubiertas originales de GRAF o bien cubiertas cuyo uso ha sido autorizado por escrito por GRAF.


La compañía GRAF ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido adaptados entre sí y que pueden ampliarse para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la pérdida de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume la responsabilidad de los daños generados en estos casos.



## 2. Condiciones de instalación


Alturas de cubierta con cubierta telescópica para agua potable en zona transitable por personas

En general, recomendamos el uso de la cubierta telescópica para agua potable prevista para ello.




Alturas de cubierta con extensión y cubierta telescópica para agua potable

(e recomienda instalar sistemas de drenaje GRAF.




El tanque no debe ser instalado en la zona de tráfico de vehículos

(la cubierta telescópica para agua potable no es transitable por vehículos)




Los depósitos no deben instalarse en aguas subterráneas. Si existe la posibilidad de que las aguas subterráneas superen el nivel mostrado en la figura adyacente, se deben derivar mediante un drenaje.

Se recomienda instalar sistemas de drenaje GRAF.



### 3. Datos técnicos




Tanque	Nº Art.	Peso	L	B	H	Atot*
10.000 L	370605	410 kg	3520 mm	2240 mm	2285 mm	2895 mm


\* Atot – altura total

### 4. Construcción del tanque


① Tapa




② Cubierta telescópica para agua potable  
(inclinable en 5°)



③ Junta entre cubierta y cúpula



④ Cúpula del tanque (girable en 360°)




⑤ Junta de la cúpula

⑥ Carat XL depósito soterrado  
de agua potable

## 5. Instalación y montaje

- ① Tierra
- ② Cubierta telescópica para agua potable
- ③ Base de grava
- ④ Envoltura (grava de grano redondo, granulación máx. 8/16)

- ⑤ Capa de cubrimiento
- ⑥ Carat XL depósito soterrado de agua potable



### 5.1 Terreno para la instalación

Antes de la instalación se requiere obligatoriamente la aclaración de los siguientes puntos:

- Aptitud de técnica de construcción del terreno según DIN 18196
- Niveles de aguas subterráneas máximos o bien capacidad de infiltración del terreno
- Tipos de carga presentados in situ, p. ej. tráfico

Para la determinación de las condiciones físicas del terreno debe solicitarse un dictamen pericial de terreno de la oficina municipal de obras y construcciones.

### 5.2 Fosa

Para que haya suficiente espacio de trabajo, se requiere que en todos los lados del depósito queden 500 mm hasta las paredes del foso. La distancia hacia otros edificios y construcciones sólidas debe ser de al menos 1000 mm.

El talud debe diseñarse según la norma DIN 4124. El terreno debe estar horizontal y plano y contar además con suficiente capacidad de carga.


La profundidad de la fosa debe estar dimensionada de tal manera que no se pueda sobrepasar el cubrimiento máximo (véase el punto 2 – Condiciones de instalación) sobre el tanque. Para la utilización del equipo durante todo el año se requiere la instalación del tanque y de las piezas conductoras de agua del equipo en un área libre de heladas. Por lo general, la profundidad libre se encuentra aprox. en 600 mm – 800 mm; las indicaciones precisas deben comprobarse con la autoridad encargada.

Como base puede aplicarse una capa de grava de grano redondo compactada (granulación 8/16, grosor aprox. 150 – 200 mm).

## 5. Instalación y montaje

### 5.2.1 Localización oblicua, pendientes, etc


En caso de instalar el tanque en cerca ( $< 5$  m) de una pendiente, de un montón de tierra o un talud, se requiere el levantamiento de un muro de contención para la compensación de la presión de la tierra. El muro debe sobrepasar las dimensiones del tanque 500 mm en todas las direcciones y debe haber una distancia mínima de 1000 mm al tanque.



### 5.2.2 Aguas subterráneas y terrenos coherentes (impermeables al agua, p. ej. tierras arcillosas)

En caso de que las aguas subterráneas solo aparezcan en raras ocasiones y el suelo sea cohesivo e impermeable (p. ej. Arcilla), se debe contar con la suficiente capacidad de derivación (drenaje) para las aguas subterráneas y freáticas, para que la profundidad del depósito en el agua subterránea no supere nunca la indicada en la tabla. En caso necesario la conducción de drenaje debe terminar en un tubo DN 300 instalado verticalmente, en el que se adapte una bomba sumergible que bombee el agua sobrante. La bomba debe comprobarse periódicamente.

Si es de esperar que el tanque se sumerja más profundo, se debe disponer siempre una capacidad de derivación suficiente.




Tamaño del tanque	10.000 L
Profundidad de inmersión	1142,50 mm

**Recomendamos la disposición de forma general de una conducción de drenaje, ya que en caso de precipitaciones prolongadas el nivel de las aguas subterráneas puede elevarse de forma imprevista.**


### 5.2.3 Instalación cerca de superficies transitadas

Cuando se procede con la instalación de los tanques enterrados cerca de superficies transitadas, la distancia mínima hacia estas áreas corresponde al valor de la profundidad de la fosa.



### 5.3 Colocación y relleno

Realice una base de grava. La grava debe ser redondeada con un máximo de granulación del 8/16. No se podrán utilizar elementos punzantes. **Nunca depositar desechos de obra.** Introduzca el tanque en el interior de la zanja evitando golpes y usando maquinaria adecuada. **Rellene el tanque de agua hasta sólo 1/3 de su capacidad.** Despues llene gradualmente la zanja de grava o de grava mezclada con arena formando capas de 40 cm hasta la parte inferior de la cúpula. **Es importante compactar bien cada una de las capas.** No utilice una compactadora mecánica en ningún caso.




## 5. Instalación y montaje

### 5.4 Conexiones

Todas las conexiones deben ubicarse bajo la cúpula para garantizar que el nivel máximo de agua en el tanque esté por debajo de la conexión tanque/cúpula.



**Atención:** Para el montaje de las conexiones utilice exclusivamente materiales para aplicaciones alimentarias (p. ej. uniones roscadas de PE).



## 6. Montaje de la cúpula y cubierta telescópica para agua potable

### 6.1 Montaje de la cúpula

Primero de todo colocamos la junta entre la cúpula y el tanque. Las alas de la junta tienen que quedar en la cara interior del tanque. Es importante colocar la junta entre la cúpula y la cubierta según el esquema "A" (premontado).




### 6.2 Montaje de la cubierta telescópica para agua potable

La cubierta telescópica permite la adaptación continua del tanque a las condiciones particulares de la superficie del terreno entre 750 mm y 1050 mm de cubrimiento de tierra.

Para el montaje se inserta la junta de perfil suministrada (material EPDM) en el encaje de la cúpula del tanque y se untá generosamente con jabón blando (no usar lubricantes en base aceite mineral ya que éstos afectan la junta). A continuación se engrasa también levemente la cubierta, luego se inserta y se adapta a la superficie del terreno.

### 6.3 Cubierta telescópica para agua potable transitable por personas

**Importante:** Para evitar la transmisión de cargas al recipiente, se rellena la parte exterior de la cubierta ① en capas con grava de grano redondo ② (con granulación máx. de 8/16) y se compacta homogéneamente. Tiene que evitarse dañar la cúpula ③ o la cubierta. A continuación se coloca la tapa y se cierra de forma segura contra los niños. ¡El tornillo en la tapa debe apretarse fuertemente para que no pueda ser abierta por un niño!




## 6. Montaje de la cúpula y cubierta telescópica para agua potable

### 6.4 Tapa interior

El telescopio para agua potable está provisto de una segunda tapa situada en el interior. Ésta se debe mantener siempre cerrada, excepto durante los trabajos en el depósito. La tapa se atornilla al anillo con brida, debiéndose apretar bien todos los tornillos.

Antes de colocar la tapa se debe insertar la junta en todo el contorno.



### 6.5 Montaje de la extensión (cuando ésta sea necesaria)


Introduzca la junta correspondiente (incluida en el envío) en la parte superior de la extensión usando el líquido lubricante. Asegúrese de que la junta está bien colocada. Lubrique la junta superior de la cúpula para facilitar la introducción de la extensión. Lubrique la junta superior de la extensión para facilitar la introducción de la cubierta. Adapte la extensión y la cubierta a la superficie del terreno.

máx. cubierta de tierra 2000 mm

① Cubierta telescópica (inclinable en 5°)

② Extensión

③ Cúpula (orientable en 360°)



## 7. Inspección y mantenimiento

Debe controlarse trimestralmente la estanqueidad, limpieza y seguridad de la instalación.

El mantenimiento de la instalación debe realizarse con una frecuencia de 5 años. En esto deben limpiarse todas las piezas de la instalación y se ha de realizar una verificación de su funcionalidad. En los mantenimientos debe procederse del siguiente modo:

- Vaciado completo del tanque
- Limpieza de las superficies y piezas de montaje con agua
- Eliminación completa de la suciedad acumulada en el tanque
- Comprobar que todas las partes del montaje están asentadas correctamente.

