

# JUSTUS

— PERFEKTE WÄRME —

F


Manuel d'installation et de montage

## Unité de protection incendie

pour cuisinière à combustible solide


### JUSTUS

### Rustico-90 2.0



### JUSTUS

### Linz-81 2.0



**Table des matières**

<b>1. Explication des symboles et protection de l'environnement</b>	<b>3</b>
1.1 Explication des symboles	3
1.2 Protection de l'environnement	3
<hr/>	
<b>2. Information produit et pièces fournies</b>	<b>4</b>
2.1 Information produit	4
2.2 Pièces fournies	4
<hr/>	
<b>3. Utilisation conforme à la législation et consignes de sécurité</b>	<b>5</b>
3.1 Utilisation conforme à la législation	5
3.2 Consignes de sécurité	5
<hr/>	
<b>4. Description de l'appareil</b>	<b>6</b>
4.1 Description de l'appareil	6
4.2 Croquis/Dimensions de l'unité de protection incendie	6
4.3 Croquis/Dimensions de l'unité de protection incendie avec Rustico-90 2.0	6
4.4 Croquis/Dimensions de l'unité de protection incendie avec Linz-81 2.0	6
4.5 Distance de sécurité	7
<hr/>	
<b>5. Montage</b>	<b>8</b>
<hr/>	
<b>6. Service après-vente</b>	<b>10</b>
<hr/>	
<b>7. Garantie contractuelle JUSTUS</b>	<b>11</b>
<hr/>	
<b>8. Conformité aux normes</b>	<b>12</b>
<hr/>	
<b>9. Identification de l'appareil</b>	<b>16</b>
<hr/>	

## 1. Explication des symboles et protection de l'environnement

### 1.1 Explication des symboles

#### Mises en garde



Les mises en garde sont signalées dans le texte par un triangle de signalisation. De plus, des mentions d'avertissement caractérisent la nature et la gravité des conséquences en cas de non-respect de ces mises en garde.

Vous trouverez dans ce document les mentions d'avertissement suivantes:

- **RECOMMANDATION** signale le risque de dégâts matériels.
- **PRUDENCE** signale le risque d'accident corporel léger voire moyen.
- **AVERTISSEMENT** signale le risque d'accident corporel grave voire mortel.
- **DANGER** signale l'existence d'accident corporel grave voire mortel.



Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l'homme ou le matériel sont signalées par le symbole ci-contre.

Elles sont limitées par des lignes dans la partie inférieure et supérieure du texte.

#### Informations importantes

Symbole	Signification
▶	Étape à suivre
→	Renvoi à d'autres passages dans le document
•	Énumération/Enregistrement dans la liste
-	Énumération/Enregistrement dans la liste (2 <sup>ème</sup> niveau)

## 1.2 Protection de l'environnement

### Élimination des emballages

L'emballage protège l'appareil contre d'éventuels dégâts durant le transport. Les matériaux utilisés ont été choisis en fonction de critères écologiques et sont facilement recyclables.

Les éléments en bois de cet emballage sont en bois de conifère non-traité et bien sec.

Ils sont ainsi parfaitement utilisables comme bois d'allumage. Prenez donc la peine de les couper à la taille qui vous convient pour pouvoir ensuite les brûler.


La réinsertion des autres éléments de l'emballage, tels que bandes adhésives, sacs PE, etc... dans le circuit des matériaux réutilisables économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer.

En général, votre revendeur vous reprendra les divers éléments de l'emballage.

Si vous vous en débarrassez vous-même, veuillez vous renseigner sur l'adresse de la déchetterie la plus proche de votre domicile!

**2. Information produit et pièces fournies**

**2.1 Information produit**




- 1 Couvercle en acier inoxydable avec fentes d'aération pour la circulation de l'air
- 2 Panneau avant de la couleur de l'appareil
- 3 Plinthe réglable (montée avec vis autotaraudeuse)
- 4 Pieds de l'appareil réglables en hauteur
- 5 Écrou à rivet M5, monté des deux côtés
- 6 Revêtement extérieur en tôle galvanisée

**2.2 Pièces fournies**


► Veuillez vous assurer à la livraison que l'appareil est intact et au complet.

- Carton avec unité de protection incendie (1 pièce)


**C** Vis à tête plate avec fente M5x16 (2 pièces)



**D** Vis de réglage M5x50 (1 pièce)



**E** Écrou à pression (écrou en tôle) M5 (2 pièces)



### 3. Utilisation conforme à la législation et consignes de sécurité

#### 3.1 Utilisation conforme à la législation

Les normes nationales et européennes en vigueur, les prescriptions et normes locales et de construction (par ex. DIN 18896, DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN EN 1856-2, DIN EN 15287 etc.) ainsi que les prescriptions en matière d'incendie (par ex. FeuVo) doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation.

L'unité de protection incendie n'est homologuée que pour le chauffage domestique en combinaison avec les cuisinières à combustible solide Rustico-90 2.0 et Linz-81.

Son installation dans un garage, dans des locaux humides ou en plein air est formellement interdite.

L'unité de protection incendie ne doit en aucun cas subir de modifications !

L'acheteur et utilisateur d'une cuisinière à combustible solide avec unité de protection incendie est tenu de s'informer sur son manie- ment correct à l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans ce manuel entrainera l'annulation immédiate de la garantie.

Merci de votre compréhension !

#### 3.2 Consignes de sécurité



**Prudence ! Risques de brûlures dus à des parties chaudes de l'appareil !**  
Les surfaces deviennent chaudes pendant le fonctionnement.

##### • Sécurité produit

Cette unité de protection incendie a été conçue et construite en fonction des technologies les plus récentes et dans le respect des consignes de sécurité en vigueur.

Il n'est cependant pas impossible que des dommages corporels ou matériels puissent survenir pendant le fonctionnement.

Par conséquent, veuillez utiliser l'unité de protection incendie en tenant compte des règles de sécurité et des risques, et uniquement dans le respect de l'usage auquel il est destiné !



**ATTENTION !**  
Le fonctionnement sécuritaire de l'unité de protection incendie n'est garanti que si toutes les consignes de sécurité données dans le mode d'emploi de la cuisinière à combustible solide correspondante sont respectées !



**ATTENTION !**  
Si la quantité d'alimentation en combustible est trop élevée, la sécurité de fonctionnement de l'unité de protection incendie ne peut plus être garantie !

##### • Conduite à tenir en cas d'urgence

Ne vous mettez jamais vous-même en danger. Mesures possibles sans négliger votre propre sécurité :

- ▶ Mettez en garde les personnes présentes et demandez-leur de quitter le bâtiment sans attendre.
- ▶ Mettez immédiatement la cuisinière à combustible solide hors-service.

##### • Risque d'incendie

- ▶ N'entreposez jamais de matériaux ou liquides dans les fentes d'aération du couvercle en acier inoxydable (1).
- ▶ L'unité de protection incendie en liaison avec la cuisinière à combustible solide doit être installée sur une plaque de protection en respectant les distances de sécurité prescrites.

##### • Conditions préalables, installation et premier feu

Le fonctionnement de l'unité de protection incendie est soumis à des règles et consignes de sécurité locales. Le respect strict de ces règles et consignes est la condition essentielle pour une utilisation conforme aux règles.

##### • Nettoyage, entretien et remèdes aux dysfonctionnement

- ▶ Nettoyer régulièrement les fentes d'aération du couvercle en acier inoxydable (1).
- ▶ Veuillez utiliser uniquement nos pièces de rechange d'origine JUSTUS ainsi que les accessoires originaux de notre marque.

4. Description de l'appareil

4.1 Description de l'appareil

L'unité de protection incendie est utilisée pour la fixation résistante à la chaleur sur des meubles de cuisine ou des appareils électriques.

L'unité de protection incendie ne convient qu'aux cuisinières à combustible solide suivantes : JUSTUS Rustico-90 2.0 et JUSTUS Linz-81 2.0.

Les parties internes de l'unité de protection incendie sont en tôle galvanisée.

Les parties extérieures visibles sont équipées d'un traitement de surface résistant aux hautes températures.


Le couvercle (1) est en acier inoxydable.

L'unité de protection incendie peut être montée des deux côtés de la cuisinière à combustible solide.




**Attention !**  
L'unité de protection incendie a été testée et homologuée conformément à la norme EN 12815 en liaison avec les cuisinières à combustible solide Rustico-90 2.0 et Linz-81 2.0 et ne doit être utilisée qu'avec ces cuisinières à combustible solide.


4.2 Croquis/Dimensions de l'unité de protection incendie



4.3 Croquis/Dimensions de l'unité de protection incendie avec Rustio-90 2.0




4.4 Croquis/Dimensions de l'unité de protection incendie avec Linz-81 2.0



## 4.5 Distance de sécurité

**ATTENTION !**


La distance de sécurité latérale par rapport aux objets à protéger au-dessus de l'unité de protection incendie (par ex. armoires de cuisine, appareils électriques surélevés et murs en béton armé) doit être d'au moins 200 mm et doit être strictement respectée !




Pour plus d'informations, veuillez vous référer au mode d'emploi correspondant de la cuisinière à combustible solide !

## 5. Montage


- Retirez l'habillage latéral (B) de la cuisinière à combustible solide. Desserrez les deux vis autotaraudeuses (A), puis retirez l'habillage latéral (B).




- Retirez les écrous à pression pré-assemblés sur la cuisinière à combustible solide et remplacez-les par les écrous à pression (E) avec l'écrou bombé. Fixez le côté à la cuisinière à combustible solide.
- Visser les deux vis à tête cylindrique fendue M5x12 (C) env. 4 mm dans les écrous à pression (E).



- Fixez l'unité de protection incendie en plaçant les trous de fixation (a) sur les deux vis à tête plate avec fente M5x12 (C) et alignez-les au centre sur le cadre de la plaque de cuisson de la cuisinière à combustible solide (b).
- Serrez ensuite les deux vis à tête plate avec la fente M5x12 (C).



- ▶ A l'aide d'une clé plate SW 17 (non fournie) (c), réglez les pieds de l'appareil (4) à la hauteur de l'unité de protection incendie.
- ▶ Réglez ensuite la hauteur de la plinthe (3) : pour ce faire, desserrez légèrement la vis autotaraudeuse prémontée, réglez la hauteur de la plinthe (3) (d), puis resserrez fermement la vis autotaraudeuse prémontée pour fixer la position de la plinthe (3).
- ▶ Serrez les deux vis à tête plate avec la fente M5x12 (C).



- ▶ Vissez la vis de réglage M5x50 (D) dans l'écrou (5) jusqu'à ce que l'extrémité filetée repose contre la paroi latérale de l'appareil.



Sous l'effet de la chaleur, une décoloration peut se produire sur le couvercle supérieur en acier inoxydable.


Ces décolorations sont causées par le matériau et ne peuvent donc pas être évitées ni faire l'objet d'une réclamation !



#### Attention - Risque d'incendie !

Les fentes d'aération du couvercle en acier inoxydable (1) ne doivent pas être obstruées afin d'éviter l'accumulation de chaleur !

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances de sécurité prescrites par rapport aux matériaux combustibles.



## 6. Service après-vente

### **Cher Client**

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat de votre poêle JUSTUS ! Les poêles JUSTUS vous offrent une technologie de pointe mûrie et fiable et allient une parfaite fonctionnalité à un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de manière à ce que vous obteniez toute satisfaction, faites appel à un installateur spécialiste de la marque. Il vous assurera une installation dans les règles de l'art et assumera l'entière responsabilité de l'installation finale, ainsi que le service après-vente s'il y a lieu.

### **Service après-vente / Pièces de rechange**

Votre poêle comporte un certain nombre de pièces d'usure. Veuillez en contrôler l'état régulièrement et lors de l'entretien annuel.

Votre revendeur est à même de vous fournir les pièces de rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pièces détachées, consulter votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro de série qui se trouve sur la plaquette signalétique de l'appareil et que nous vous conseillons de retranscrire ci-dessous:

## GARANTIE CONTRACTUELLE JUSTUS POELES BOIS / POELES CHEMINEES/ FOYERS

Nous garantissons nos appareils contre tout vice de fabrication dans les limites des dispositions ci-après:

- la garantie est limitée à l'échange ou à la réparation en nos usines des pièces reconnues défectueuses par nos services, après examen et contrôle en nos usines, à l'exclusion de toute autre indemnité.
- les pièces incriminées sont à retourner à votre revendeur avec copie de la facture d'achat et d'installation de l'appareil. Les frais de démontage et de remontage, les frais de main-d'œuvre ainsi que les éventuels dommages occasionnés par le transport ne peuvent en aucun cas être imputés au fabricant.

### La durée de garantie est de

- 2 ans pour les poêles bois, poêles cheminée, foyers, de chauffage par convection
- 2 ans pour les poêles bois, foyers, de chauffage de type hydro.

La garantie court à partir de la date de livraison de l'appareil par l'installateur, et ne peut s'appliquer que si votre appareil a été installé dans le respect des normes, des règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil.

JUSTUS décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés par l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine.

La garantie ne s'applique que dans la mesure où les recommandations et règles de fonctionnement de la notice de l'appareil sont strictement suivies.

### Sont exclus de la garantie

- les joints
- les garnitures réfractaires du corps de chauffe
- les déflecteurs et grilles foyères
- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents à ces matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas être considérés comme des défauts
- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de couleur et des craquelures appelées «faiença-ges», caractéristiques naturelles et inhérentes au matériau et à l'utilisation.
- les vitres des poêles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes à des températures de l'ordre de 800°C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait exclus de la garantie.
- tout défaut qui serait consécutif à un excès de tirage du conduit de fumée et / ou au non-respect des prescriptions de la notice.

### Généralités

- Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de pièces au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pièces ne seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

- La société décline toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels causés directement ou indirectement aux personnes, animaux ou choses suite à la non-observation des prescriptions de la notice d'installation et d'utilisation jointe à l'appareil.

- Sont exclus de la garantie toutes les conséquences d'événements non-imputables au produit, tel que décharge électrique suite à orage ou défaut électrique, inondation, incendie, secousses sismiques, événements climatiques etc.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil et des dispositions relatives à la garantie de conformité visées aux articles 211-4, 211-5 et 211-12 du code de la consommation.

**8. Conformités aux normes**

L'unité de protection incendie ne doit en aucun cas subir de modifications ! L'acheteur et utilisateur de cet appareil est tenu de s'informer sur son maniement correct à l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans ce manuel d'installation et de montage entraînera l'annulation immédiate de votre garantie.

**Merci de votre compréhension !**

L'unité de protection incendie a été testée et homologuée conformément à la norme EN 12815 en liaison avec les cuisinières à combustible solide Rustico-90 2.0 et Linz-81 2.0.







## 9. Identification de l'appareil

Type:	<b>Unité de protection incendie</b>
Numéro de série:	<b>9215</b>
Numéro de fabrication:	
Tampon de contrôle, Date:	



### **F** Identification de l'appareil

À mentionner en cas de commande de pièces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veillez nous communiquer le type, le numéro de série, les références de votre modèle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon de contrôle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modèle de votre appareil dans le tableau ci-dessous.

#### Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

<input type="radio"/>	Weiß White Blanc	9215 74
<input type="radio"/>	Schwarz Black Noir	9215 75
<input type="radio"/>	Bordeauxrot Red bordeaux Rouge bordeaux	9215 76
<input type="radio"/>	Crème Crème Crème	9215 77
<input type="radio"/>	Anthrazit Anthracite Anthracite	9215 78
<input type="radio"/>	Grün Green Vert	9215 79