

Hinweise zur Verwendung

Dieser Rodelschlitten ist für Benutzer jeden Alters konzipiert. Kinder unter 10 Jahren sollten den Schlitten nicht ohne Begleitung bzw. nur unter Aufsicht benutzen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihres Kindes beachten Sie bitte:

- Je steiler das Gelände, umso höhere Geschwindigkeiten erreicht der Schlitten. Kinder und Anfänger sollten deshalb flache Hänge befahren.
- Hohe Geschwindigkeiten sowie eisige und harte Schneeflächen beeinträchtigen das Brems- und Lenkverhalten und erhöhen die Verletzungsgefahr der eigenen als auch dritter Personen.
- Benutzen Sie nur Rodelstrecken, die keine Wege, Straßen oder Skipisten kreuzen.
- Vermeiden Sie bewaldete Strecken und achten sie auf ausreichend Schneeeunterlage.
- Fahren Sie rücksichtsvoll gegenüber Dritten.
- Vermeiden Sie lose und herabhängende Kleidungsstücke (z.B. Schal oder Schnürsenkel), da sonst Verletzungsgefahr besteht.
- Persönliche Schutzausrüstung (Helm, feste Schuhe, etc.) wird empfohlen

Maximalbelastung je nach Schlittenlänge:


90 cm	max. 65 kg
100 cm	max. 85 kg
115 cm	max. 100 kg

! Bei Verwendung mit einem Rodelzugseil gilt: !

Das Zugseil ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht Erdrasselungsgefahr durch das Seil. Verwenden Sie das Rodelzugseil nur unter Aufsicht Erwachsener.

Das Seil ist kein Spielzeug im Sinne der Spielzeugrichtlinie!

Steuern des Schlittens



Linkskurve

- das Körpergewicht wird nach rechts verlagert
- das rechte Bein drückt auf die rechte Kufe

Rechtskurve

- das Körpergewicht wird nach links verlagert
- das linke Bein drückt auf die linke Kufe

Auf der Geraden

- Um Tempo aufzubauen, auf tiefen Schwerpunkt und gute Aerodynamik achten.

! Achtung! Verletzungsgefahr !

Der Schlitten darf nur von Erwachsenen transportiert und gereinigt werden.